

ข้อเสนอแนะในการใส่หรืออัด จาระบี แบร็งจูกปีน

หากใช้ถอดป้ายด้วยมือ ให้อัด จาระบี ให้เต็มช่องของตัวแบร็งจูกปีน ส่วนบริเวณรอบนอกที่เป็น Housing ให้เติมเพียง 1/2 หรือ 2/3 ให้เหลือที่ว่างไว้เพื่อให้ จาระบี สามารถหมุนเคลือบตัว หากอัดจนเต็มแน่น จาระบี จะถูกบีบจนจมนและไหลทะลักผ่านซีล แบร็งจูกปีนจะร้อนจัดด้วย

หากใช้ปืนอัด ควรตรวจสอบหัวอัด จาระบี ว่าสะอาดและไม่อุดตัน ให้อัดจนเห็น จาระบี เก่าทะลักออกมาก็เพียงพอ

ในกรณีที่มีปัญหาเรื่อง จาระบี มักแห้งติดอยู่ในแบร็ง ทำให้อุดตัน อัดไม่เข้า ให้อัด จาระบี บ่อยขึ้น แต่อัดปริมาณที่น้อยกว่าเดิม

เมื่อเปลี่ยนมาใช้ จาระบี ชนิดใหม่หรือเกรดใหม่ ให้ใช้ จาระบี ใหม่อัดไล่ จาระบี เก่าออกมาจนหมด โดยอัดจนเห็น จาระบี ใหม่ทะลักออกมา โดยไม่มี จาระบี เก่าปนอยู่ในเนื้อก็เพียงพอ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเรื่อง จาระบี เกรดเก่าและใหม่ไม่เข้ากัน ซึ่งจะทำให้ จาระบี ไหลออกมาจากแบร็งในขณะที่ใช้งาน เกิดการสึกหรอเสียหายของแบร็งได้